


横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査

(作業内容別：令和7年12月1日(月)～令和7年12月22日(月))

作業内容	日付	並び始め	ゲート到着	テナー下り時	テナー下り時	ゲートアウト	並び始め～ゲート到着	ゲート到着～テナー下り時	テナー下り時～テナー下り時	テナー下り時～ゲートアウト	合計並び始め～ゲートアウト	
1	輸出空コン搬出	12/1(月)	10:03	10:03	10:05	10:07	10:08	0時間00分	0時間02分	0時間02分	0時間01分	0時間05分
2	輸出空コン搬出	12/4(木)	7:30	8:30	8:52	9:02	9:05	1時間20分	0時間02分	0時間10分	0時間03分	1時間35分
3	輸出空コン搬出	12/4(木)	8:10	9:20	9:25	9:30	9:35	1時間10分	0時間05分	0時間05分	0時間05分	1時間25分
4	輸出空コン搬出	12/4(木)	9:08	9:15	9:17	9:31	9:37	0時間07分	0時間02分	0時間14分	0時間06分	0時間29分
5	輸出空コン搬出	12/5(金)	7:30	8:31	8:37	8:38	8:45	1時間01分	0時間06分	0時間01分	0時間07分	1時間15分
6	輸出空コン搬出	12/5(金)	15:31	15:39	15:42	15:42	15:52	0時間08分	0時間03分	0時間00分	0時間10分	0時間21分
7	輸出空コン搬出	12/8(月)	8:37	8:48	8:50	8:54	9:02	0時間11分	0時間02分	0時間04分	0時間08分	0時間25分
8	輸出空コン搬出	12/8(月)	10:32	10:32	10:35	10:35	10:36	0時間00分	0時間03分	0時間00分	0時間01分	0時間04分
9	輸出空コン搬出	12/8(火)	9:55	9:55	10:01	10:04	10:07	0時間00分	0時間06分	0時間03分	0時間03分	0時間12分
10	輸出空コン搬出	12/10(水)	11:35	13:02	13:08	13:08	13:12	1時間27分	0時間06分	0時間00分	0時間04分	1時間37分
11	輸出空コン搬出	12/10(水)	13:45	13:46	13:50	14:05	14:06	0時間01分	0時間04分	0時間15分	0時間01分	0時間21分
12	輸出空コン搬出	12/10(水)	14:23	14:28	14:31	14:32	14:36	0時間05分	0時間03分	0時間00分	0時間01分	0時間13分
13	輸出空コン搬出	12/11(木)	7:30	8:35	9:40	9:43	9:45	1時間05分	1時間05分	0時間03分	0時間02分	2時間15分
14	輸出空コン搬出	12/11(木)	7:30	8:40	8:41	8:42	8:45	1時間10分	0時間01分	0時間01分	0時間03分	1時間15分
15	輸出空コン搬出	12/11(木)	7:30	9:30	9:35	9:40	9:45	2時間00分	0時間05分	0時間05分	0時間05分	2時間15分
16	輸出空コン搬出	12/11(木)	7:40	8:50	9:07	9:08	9:10	1時間10分	0時間17分	0時間01分	0時間02分	1時間30分
17	輸出空コン搬出	12/11(木)	7:50	8:57	8:59	9:01	9:05	1時間07分	0時間02分	0時間02分	0時間04分	1時間15分
18	輸出空コン搬出	12/11(木)	9:00	9:19	9:21	9:25	9:32	0時間19分	0時間02分	0時間04分	0時間07分	0時間32分
19	輸出空コン搬出	12/11(木)	9:05	9:23	9:25	9:30	9:35	0時間18分	0時間02分	0時間05分	0時間05分	0時間30分
20	輸出空コン搬出	12/11(木)	9:12	9:30	9:31	9:35	9:42	0時間18分	0時間01分	0時間04分	0時間07分	0時間30分
21	輸出空コン搬出	12/11(木)	9:40	9:41	9:42	10:15	10:16	0時間01分	0時間01分	0時間33分	0時間01分	0時間36分
22	輸出空コン搬出	12/11(木)	9:53	9:54	9:55	10:00	10:05	0時間01分	0時間01分	0時間05分	0時間05分	0時間12分
23	輸出空コン搬出	12/12(金)	7:30	8:35	8:45	8:50	8:55	1時間05分	0時間10分	0時間05分	0時間05分	1時間25分
24	輸出空コン搬出	12/12(金)	9:06	9:08	9:12	9:20	9:25	0時間02分	0時間04分	0時間08分	0時間05分	0時間19分
25	輸出空コン搬出	12/12(金)	9:45	9:46	9:47	9:50	9:55	0時間01分	0時間01分	0時間03分	0時間05分	0時間10分
26	輸出空コン搬出	12/12(金)	10:12	10:13	10:15	10:18	10:20	0時間01分	0時間02分	0時間03分	0時間02分	0時間08分
27	輸出空コン搬出	12/12(金)	10:20	10:35	10:36	10:38	10:42	0時間15分	0時間01分	0時間02分	0時間04分	0時間22分
28	輸出空コン搬出	12/12(金)	10:40	10:41	10:43	10:45	10:50	0時間01分	0時間02分	0時間02分	0時間05分	0時間10分
29	輸出空コン搬出	12/15(月)	10:03	10:03	10:04	10:05	10:09	0時間00分	0時間01分	0時間01分	0時間04分	0時間06分
30	輸出空コン搬出	12/16(火)	8:00	8:40	8:43	8:44	8:45	0時間40分	0時間03分	0時間01分	0時間01分	0時間45分
31	輸出空コン搬出	12/16(火)	8:54	8:55	8:57	8:58	9:02	0時間01分	0時間02分	0時間01分	0時間04分	0時間08分
32	輸出空コン搬出	12/16(火)	10:28	10:33	10:35	10:37	10:40	0時間05分	0時間02分	0時間02分	0時間03分	0時間12分
33	輸出空コン搬出	12/17(水)	7:30	8:35	8:40	8:43	8:51	1時間05分	0時間05分	0時間03分	0時間08分	1時間21分
34	輸出空コン搬出	12/17(水)	7:30	8:35	8:40	8:42	8:45	1時間05分	0時間05分	0時間02分	0時間03分	1時間15分
35	輸出空コン搬出	12/17(水)	7:40	8:53	8:54	8:55	9:05	1時間13分	0時間01分	0時間01分	0時間10分	1時間25分
36	輸出空コン搬出	12/18(木)	8:46	8:51	8:53	8:54	9:02	0時間05分	0時間02分	0時間01分	0時間08分	0時間16分
37	輸出空コン搬出	12/18(木)	9:35	9:36	9:37	9:40	9:43	0時間01分	0時間01分	0時間03分	0時間03分	0時間08分
38	輸出空コン搬出	12/18(木)	10:46	10:47	10:47	10:48	10:50	0時間01分	0時間00分	0時間01分	0時間02分	0時間04分
39	輸出空コン搬出	12/22(月)	7:30	8:30	8:34	8:34	8:42	1時間00分	0時間04分	0時間00分	0時間08分	1時間12分
40	輸出空コン搬出	12/22(月)	11:18	11:20	11:25	11:26	11:28	0時間02分	0時間05分	0時間01分	0時間02分	0時間10分
輸出(空搬出)平均待機時間							0時間29分	0時間04分	0時間03分	0時間04分	0時間42分	



横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査

(作業内容別：令和7年12月1日(月)～令和7年12月22日(月))

作業内容	日付	並び始め	ゲート到着	テナー下り時	テナー下り時	ゲートアウト	並び始め～ゲート到着	ゲート到着～テナー下り時	テナー下り時～テナー下り時	テナー下り時～ゲートアウト	合計並び始め～ゲートアウト
輸入空コン搬入	12/1(月)	9:30	9:30	9:35	9:35	9:35	0時間00分	0時間05分	0時間00分	0時間00分	0時間05分
輸入空コン搬入	12/1(月)	11:04	11:05	11:10	11:10	11:11	0時間01分	0時間05分	0時間00分	0時間01分	0時間07分
輸入空コン搬入	12/2(火)	10:55	11:00	11:05	11:08	11:10	0時間05分	0時間05分	0時間03分	0時間02分	0時間15分
輸入空コン搬入	12/2(火)	12:00	13:15	13:23	13:24	13:26	1時間15分	0時間08分	0時間01分	0時間02分	1時間26分
輸入空コン搬入	12/2(火)	13:58	14:10	14:15	14:15	14:15	0時間12分	0時間05分	0時間00分	0時間00分	0時間17分
輸入空コン搬入	12/3(水)	11:56	13:10	13:12	13:13	13:15	1時間14分	0時間02分	0時間01分	0時間02分	1時間19分
輸入空コン搬入	12/4(木)	10:02	10:02	10:04	10:04	10:05	0時間00分	0時間02分	0時間00分	0時間01分	0時間03分
輸入空コン搬入	12/4(木)	15:50	15:51	16:00	16:02	16:03	0時間01分	0時間09分	0時間02分	0時間01分	0時間13分
輸入空コン搬入	12/6(金)	11:50	13:06	13:11	13:17	13:17	1時間16分	0時間05分	0時間06分	0時間00分	1時間27分
輸入空コン搬入	12/6(金)	12:30	13:18	13:20	13:21	13:22	0時間48分	0時間02分	0時間01分	0時間01分	0時間52分
輸入空コン搬入	12/6(金)	13:50	13:50	13:52	13:52	13:54	0時間00分	0時間02分	0時間00分	0時間02分	0時間04分
輸入空コン搬入	12/6(月)	10:50	11:00	11:02	11:04	11:04	0時間10分	0時間02分	0時間02分	0時間00分	0時間14分
輸入空コン搬入	12/6(火)	12:45	13:23	13:26	13:31	13:33	0時間38分	0時間03分	0時間05分	0時間02分	0時間48分
輸入空コン搬入	12/6(火)	14:26	14:32	14:38	14:38	14:38	0時間06分	0時間06分	0時間00分	0時間00分	0時間12分
輸入空コン搬入	12/10(水)	12:25	13:16	13:19	13:19	13:20	0時間51分	0時間03分	0時間00分	0時間01分	0時間55分
輸入空コン搬入	12/10(水)	13:53	14:00	14:03	14:03	14:04	0時間07分	0時間03分	0時間00分	0時間01分	0時間11分
輸入空コン搬入	12/12(金)	11:02	11:02	11:05	11:09	11:10	0時間00分	0時間03分	0時間04分	0時間01分	0時間08分
輸入空コン搬入	12/16(火)	9:50	9:52	9:55	9:56	9:57	0時間02分	0時間03分	0時間01分	0時間01分	0時間07分
輸入空コン搬入	12/17(水)	13:13	13:13	13:20	13:20	13:22	0時間00分	0時間07分	0時間00分	0時間02分	0時間09分
輸入空コン搬入	12/17(水)	13:40	13:42	13:45	13:45	13:47	0時間00分	0時間03分	0時間00分	0時間02分	0時間07分
輸入空コン搬入	12/20(土)	9:58	10:08	10:10	10:12	10:15	0時間10分	0時間02分	0時間02分	0時間03分	0時間17分
輸入(空搬入)平均待機時間							0時間19分	0時間04分	0時間01分	0時間01分	0時間26分

