











### 横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査

(作業内容別：平成26年12月8日(月)～平成26年12月26日(金))

作業内容	日付	並び始め	ゲート到着	テナー下到着	テナー下出発	ゲートアウト	並び始め～ゲート到着	ゲート到着～テナー下到着	テナー下到着～テナー下出発	テナー下出発～ゲートアウト	合計並び始め～ゲートアウト
11 輸入(空搬入)	12/26(金)	9:39	9:42	9:49	9:52	9:53	0時03分	0時07分	0時03分	0時01分	0時14分
12 輸入(空搬入)	12/10(水)	9:40	10:40	10:40	10:50	11:00	1時00分	0時00分	0時10分	0時10分	1時20分
13 輸入(空搬入)	12/26(金)	9:40	10:35	10:42	10:42	10:44	0時55分	0時07分	0時00分	0時02分	1時04分
14 輸入(空搬入)	12/11(木)	9:50	11:00	11:05	11:10	11:30	1時10分	0時05分	0時05分	0時20分	1時40分
15 輸入(空搬入)	12/16(火)	9:53	10:11	10:16	10:19	10:20	0時18分	0時05分	0時03分	0時01分	0時27分
16 輸入(空搬入)	12/8(月)	9:55	10:01	10:05	10:05	10:10	0時06分	0時04分	0時00分	0時05分	0時15分
17 輸入(空搬入)	12/16(火)	9:55	10:11	10:18	10:18	10:20	0時16分	0時07分	0時00分	0時02分	0時25分
18 輸入(空搬入)	12/8(月)	10:05	10:11	10:18	10:35	10:38	0時06分	0時07分	0時17分	0時03分	0時33分
19 輸入(空搬入)	12/8(月)	10:15	10:20	10:30	10:30	10:35	0時05分	0時10分	0時00分	0時05分	0時20分
20 輸入(空搬入)	12/15(月)	10:16	10:58	11:11	11:35	11:36	0時42分	0時13分	0時24分	0時01分	1時20分
21 輸入(空搬入)	12/9(火)	10:23	10:30	10:37	10:37	10:40	0時07分	0時07分	0時00分	0時03分	0時17分
22 輸入(空搬入)	12/26(金)	10:25	11:10	11:17	11:18	11:20	0時45分	0時07分	0時01分	0時02分	0時55分
23 輸入(空搬入)	12/16(火)	10:30	10:45	10:48	10:49	10:51	0時15分	0時03分	0時01分	0時02分	0時21分
24 輸入(空搬入)	12/17(水)	10:36	11:47	11:54	12:08	12:09	1時11分	0時07分	0時14分	0時01分	1時33分
25 輸入(空搬入)	12/8(月)	10:37	10:40	10:45	11:03	11:15	0時03分	0時05分	0時18分	0時12分	0時38分
26 輸入(空搬入)	12/17(水)	11:00	11:02	11:09	11:11	11:12	0時02分	0時07分	0時02分	0時01分	0時12分
27 輸入(空搬入)	12/16(火)	11:00	11:25	11:33	11:33	11:35	0時25分	0時08分	0時00分	0時02分	0時35分
28 輸入(空搬入)	12/22(月)	11:20	12:35	12:40	12:45	13:00	1時15分	0時05分	0時05分	0時15分	1時40分
29 輸入(空搬入)	12/24(水)	11:21	12:29	12:40	12:49	12:55	1時08分	0時11分	0時09分	0時06分	1時34分
30 輸入(空搬入)	12/16(火)	11:22	11:43	11:53	11:58	11:59	0時21分	0時10分	0時05分	0時01分	0時37分
31 輸入(空搬入)	12/12(金)	11:34	11:34	11:41	11:44	11:48	0時00分	0時07分	0時03分	0時04分	0時14分
32 輸入(空搬入)	12/19(金)	11:35	13:40	13:50	13:55	14:00	2時05分	0時10分	0時05分	0時05分	2時25分
33 輸入(空搬入)	12/9(火)	11:49	12:11	12:21	12:33	12:36	0時22分	0時10分	0時12分	0時03分	0時47分
34 輸入(空搬入)	12/9(火)	11:50	12:13	12:18	12:25	12:27	0時23分	0時05分	0時07分	0時02分	0時37分
35 輸入(空搬入)	12/17(水)	11:55	13:05	13:10	13:15	13:20	1時10分	0時05分	0時05分	0時05分	1時25分
36 輸入(空搬入)	12/12(金)	12:05	12:05	12:10	12:10	12:15	0時00分	0時05分	0時00分	0時05分	0時10分
37 輸入(空搬入)	12/16(火)	12:46	13:30	13:38	13:38	13:40	0時44分	0時08分	0時00分	0時02分	0時54分
38 輸入(空搬入)	12/16(火)	13:03	13:05	13:15	13:17	13:21	0時02分	0時10分	0時02分	0時04分	0時18分
39 輸入(空搬入)	12/17(水)	13:04	14:20	14:25	14:30	14:32	1時16分	0時05分	0時05分	0時02分	1時28分
40 輸入(空搬入)	12/16(火)	13:15	13:55	14:04	14:08	14:08	0時40分	0時09分	0時04分	0時00分	0時53分
41 輸入(空搬入)	12/24(水)	13:40	14:42	14:45	14:46	14:48	1時02分	0時03分	0時01分	0時02分	1時08分
42 輸入(空搬入)	12/26(金)	13:45	13:46	13:50	13:52	13:55	0時01分	0時04分	0時02分	0時03分	0時10分
43 輸入(空搬入)	12/17(水)	13:45	13:56	14:07	14:09	14:10	0時11分	0時11分	0時02分	0時01分	0時25分
44 輸入(空搬入)	12/16(火)	13:50	13:51	13:58	13:59	14:00	0時01分	0時07分	0時01分	0時01分	0時10分
45 輸入(空搬入)	12/12(金)	14:20	14:25	14:25	14:25	14:25	0時05分	0時00分	0時00分	0時00分	0時05分
46 輸入(空搬入)	12/10(水)	14:25	15:05	15:15	15:15	15:20	0時40分	0時10分	0時00分	0時05分	0時55分
47 輸入(空搬入)	12/19(金)	14:29	15:20	15:24	15:25	15:26	0時51分	0時04分	0時01分	0時01分	0時57分
48 輸入(空搬入)	12/12(金)	14:45	15:18	15:25	15:34	15:36	0時33分	0時07分	0時09分	0時02分	0時51分
49 輸入(空搬入)	12/24(水)	14:45	15:24	15:28	15:28	15:30	0時39分	0時04分	0時00分	0時02分	0時45分
50 輸入(空搬入)	12/19(金)	14:50	15:25	15:50	16:10	16:10	0時35分	0時25分	0時20分	0時00分	1時20分
51 輸入(空搬入)	12/9(火)	14:55	15:09	15:15	15:17	15:20	0時14分	0時06分	0時02分	0時03分	0時25分
52 輸入(空搬入)	12/11(木)	15:02	15:53	16:12	16:13	16:15	0時51分	0時19分	0時01分	0時02分	1時13分
53 輸入(空搬入)	12/10(水)	15:03	15:35	15:42	15:44	15:47	0時32分	0時07分	0時02分	0時03分	0時44分
54 輸入(空搬入)	12/11(木)	15:04	16:00	16:02	16:03	16:05	0時56分	0時02分	0時01分	0時02分	1時01分
55 輸入(空搬入)	12/16(火)	15:05	15:27	15:37	15:40	15:43	0時22分	0時10分	0時03分	0時03分	0時38分
56 輸入(空搬入)	12/12(金)	15:05	15:36	15:40	15:40	15:40	0時31分	0時04分	0時00分	0時00分	0時35分
57 輸入(空搬入)	12/25(木)	15:05	15:55	16:05	16:06	16:10	0時50分	0時10分	0時01分	0時04分	1時05分
58 輸入(空搬入)	12/26(金)	15:06	15:30	15:35	15:40	15:43	0時24分	0時05分	0時05分	0時03分	0時37分
59 輸入(空搬入)	12/24(水)	15:10	15:40	15:45	15:50	16:00	0時30分	0時05分	0時05分	0時10分	0時50分
60 輸入(空搬入)	12/16(火)	15:20	15:45	15:54	15:54	15:55	0時25分	0時09分	0時00分	0時01分	0時35分
61 輸入(空搬入)	12/26(金)	15:25	15:48	15:55	16:00	16:05	0時23分	0時07分	0時05分	0時05分	0時40分
62 輸入(空搬入)	12/8(月)	15:43	15:50	15:56	15:58	15:59	0時07分	0時06分	0時02分	0時01分	0時16分
63 輸入(空搬入)	12/8(月)	16:00	19:00	19:10	19:15	19:30	3時00分	0時10分	0時05分	0時15分	3時30分
64 輸入(空搬入)	12/10(水)	16:01	16:54	17:00	17:01	17:35	0時53分	0時06分	0時01分	0時34分	1時34分
65 輸入(空搬入)	12/15(月)	16:03	16:48	16:54	17:15	17:16	0時45分	0時06分	0時21分	0時01分	1時13分
66 輸入(空搬入)	12/16(火)	16:05	16:40	16:45	16:50	17:00	0時35分	0時05分	0時05分	0時10分	0時55分
67 輸入(空搬入)	12/24(水)	16:30	16:47	16:51	16:51	16:55	0時17分	0時04分	0時00分	0時04分	0時25分
68 輸入(空搬入)	12/10(水)	16:45	19:15	19:20	19:45	19:47	2時30分	0時05分	0時25分	0時02分	3時02分
69 輸入(空搬入)	12/12(金)	16:50	17:20	17:32	17:33	17:40	0時30分	0時12分	0時01分	0時07分	0時50分
70 輸入(空搬入)	12/11(木)	16:50	17:27	17:35	17:45	17:47	0時37分	0時08分	0時10分	0時02分	0時57分
71 輸入(空搬入)	12/24(水)	16:50	17:05	17:15	17:17	17:25	0時15分	0時10分	0時02分	0時08分	0時35分
72 輸入(空搬入)	12/9(火)	16:53	17:05	17:10	17:17	17:20	0時28分	0時05分	0時07分	0時03分	0時43分
73 輸入(空搬入)	12/11(木)	17:05	17:33	17:38	17:47	17:50	0時28分	0時05分	0時09分	0時03分	0時45分
74 輸入(空搬入)	12/9(火)	17:15	17:20	17:25	17:26	17:27	0時05分	0時05分	0時01分	0時01分	0時12分
輸入(空搬入)平均待機時間							0時36分	0時06分	0時04分	0時04分	0時53分

