


横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査

(作業内容別 : 平成28年12月12日(月)~平成28年12月28日(水))


作業内容	日付	並び始め	ゲート到着	テナー下到着	テナー下見	ゲートアウト	並び始め~ゲート到着	ゲート到着~テナー下到着	テナー下到着~テナー下見	テナー下見~ゲートアウト	合計並び始め~ゲートアウト
1 輸出空コン搬出	12/13(火)	14:05	14:10	14:10	14:12	14:40	0時05分	0時00分	0時02分	0時28分	0時35分
2 輸出空コン搬出	12/13(火)	14:23	14:24	14:28	14:29	14:37	0時01分	0時04分	0時01分	0時08分	0時14分
3 輸出空コン搬出	12/15(木)	9:07	9:11	9:13	9:15	9:35	0時04分	0時02分	0時02分	0時20分	0時28分
4 輸出空コン搬出	12/21(水)	10:05	10:56	10:58	10:59	11:15	0時51分	0時02分	0時01分	0時16分	1時10分
5 輸出空コン搬出	12/21(水)	10:30	10:31	10:33	10:34	10:43	0時01分	0時02分	0時01分	0時09分	0時13分
6 輸出空コン搬出	12/22(木)	14:45	14:46	14:48	14:49	15:02	0時01分	0時02分	0時01分	0時13分	0時17分
7 輸出空コン搬出	12/28(水)	7:30	8:34	8:35	8:36	8:42	1時04分	0時01分	0時01分	0時06分	1時12分
輸出(空搬出)平均待機時間							0時18分	0時01分	0時01分	0時14分	0時35分



横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査

(作業内容別：平成28年12月12日(月)～平成28年12月28日(水))


作業内容	日付	並び始め	ゲート到着	テナー下到着	テナー下発	ゲートアウト	並び始め～ゲート到着	ゲート到着～テナー下到着	テナー下到着～テナー下発	テナー下発～ゲートアウト	合計 並び始め～ゲートアウト
1 輸出兼入り搬入	12/12(月)	9:25	9:27	9:28	9:30	9:31	0時02分	0時01分	0時02分	0時01分	0時06分
2 輸出兼入り搬入	12/12(月)	10:30	10:32	10:33	10:40	10:41	0時02分	0時01分	0時07分	0時01分	0時11分
3 輸出兼入り搬入	12/13(火)	10:10	10:15	10:18	10:22	10:25	0時05分	0時03分	0時04分	0時03分	0時15分
4 輸出兼入り搬入	12/14(水)	11:31	13:04	13:05	13:05	13:06	1時33分	0時01分	0時00分	0時01分	1時35分
5 輸出兼入り搬入	12/14(水)	11:55	13:13	13:15	13:15	13:15	1時18分	0時02分	0時00分	0時00分	1時20分
6 輸出兼入り搬入	12/15(木)	7:30	9:00	9:02	9:04	9:05	1時30分	0時02分	0時02分	0時01分	1時35分
7 輸出兼入り搬入	12/15(木)	9:10	9:25	9:28	9:29	9:30	0時15分	0時03分	0時01分	0時01分	0時20分
8 輸出兼入り搬入	12/15(木)	10:28	10:34	10:36	10:39	10:41	0時06分	0時02分	0時03分	0時02分	0時13分
9 輸出兼入り搬入	12/15(木)	15:10	16:02	16:04	16:05	16:06	0時52分	0時02分	0時01分	0時01分	0時56分
10 輸出兼入り搬入	12/21(水)	14:35	14:40	14:40	14:43	14:43	0時05分	0時00分	0時03分	0時00分	0時08分
11 輸出兼入り搬入	12/22(木)	15:20	15:35	15:37	15:39	15:40	0時15分	0時02分	0時02分	0時01分	0時20分
12 輸出兼入り搬入	12/22(木)	16:20	16:21	16:23	16:23	16:25	0時01分	0時02分	0時00分	0時02分	0時05分
13 輸出兼入り搬入	12/28(水)	15:20	15:47	15:49	15:49	15:50	0時27分	0時02分	0時00分	0時01分	0時30分
輸出(兼入り)搬入平均待機時間							0時30分	0時01分	0時01分	0時01分	0時34分



横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査

(作業内容別：平成28年12月12日(月)～平成28年12月28日(水))

作業内容	日付	並び始め	ゲート到着	テナー下到着	テナー下出発	ゲートアウト	並び始め～ゲート到着	ゲート到着～テナー下到着	テナー下到着～テナー下出発	テナー下出発～ゲートアウト	合計並び始め～ゲートアウト
1 輸入突入り搬出	12/13(火)	14:05	14:05	14:08	14:12	14:30	0時00分	0時03分	0時04分	0時18分	0時25分
2 輸入突入り搬出	12/13(火)	14:30	14:30	14:35	14:35	14:40	0時00分	0時05分	0時00分	0時05分	0時10分
3 輸入突入り搬出	12/13(火)	15:25	15:30	15:35	15:40	15:55	0時05分	0時05分	0時05分	0時15分	0時30分
4 輸入突入り搬出	12/14(水)	11:31	13:00	13:07	13:09	13:09	1時29分	0時07分	0時02分	0時00分	1時38分
5 輸入突入り搬出	12/14(水)	14:48	14:49	14:51	14:53	15:40	0時01分	0時02分	0時02分	0時47分	0時52分
6 輸入突入り搬出	12/14(水)	15:22	15:30	15:35	15:38	15:55	0時08分	0時05分	0時03分	0時17分	0時33分
7 輸入突入り搬出	12/15(木)	11:10	11:12	11:13	11:15	11:21	0時02分	0時01分	0時02分	0時06分	0時11分
8 輸入突入り搬出	12/16(金)	7:30	8:25	8:31	8:35	8:43	0時55分	0時06分	0時04分	0時08分	1時13分
9 輸入突入り搬出	12/16(金)	11:20	11:25	11:30	11:35	11:40	0時05分	0時05分	0時05分	0時05分	0時20分
10 輸入突入り搬出	12/16(金)	16:10	16:11	16:13	16:18	16:23	0時01分	0時02分	0時05分	0時05分	0時13分
11 輸入突入り搬出	12/17(土)	10:13	10:14	10:16	10:17	10:20	0時01分	0時02分	0時01分	0時03分	0時07分
12 輸入突入り搬出	12/19(月)	8:54	8:55	8:57	8:59	9:02	0時01分	0時02分	0時02分	0時03分	0時08分
13 輸入突入り搬出	12/19(月)	11:30	11:30	13:02	13:04	13:10	0時00分	1時32分	0時02分	0時06分	1時40分
14 輸入突入り搬出	12/20(火)	12:50	13:01	13:03	13:05	13:07	0時11分	0時02分	0時02分	0時02分	0時17分
15 輸入突入り搬出	12/26(月)	7:45	8:50	8:55	9:00	9:05	1時05分	0時05分	0時05分	0時05分	1時20分
輸入(突入り搬出)平均待機時間							0時16分	0時09分	0時02分	0時09分	0時26分



横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査

(作業内容別：平成28年12月12日(月)～平成28年12月28日(水))

作業内容	日付	並び始め	ゲート到着	テナー下り着	テナー下り発	ゲートアウト	並び始め～ゲート到着	ゲート到着～テナー下り着	テナー下り着～テナー下り発	テナー下り発～ゲートアウト	合計並び始め～ゲートアウト
輸入空コン搬入	12/12(月)	11:10	11:10	11:15	11:20	11:25	0時00分	0時05分	0時05分	0時05分	0時15分
輸入空コン搬入	12/13(火)	10:30	10:31	10:46	10:47	10:48	0時01分	0時15分	0時01分	0時01分	0時18分
輸入空コン搬入	12/15(木)	10:53	10:59	11:05	11:08	11:10	0時06分	0時06分	0時03分	0時02分	0時17分
輸入空コン搬入	12/15(木)	11:34	13:08	13:09	13:10	13:11	1時34分	0時01分	0時01分	0時01分	1時37分
輸入空コン搬入	12/15(木)	16:24	16:39	16:43	16:45	16:46	0時15分	0時04分	0時02分	0時01分	0時22分
輸入空コン搬入	12/16(金)	7:30	9:03	9:07	9:09	9:10	1時33分	0時04分	0時02分	0時01分	1時40分
輸入空コン搬入	12/17(土)	7:30	9:05	9:10	9:15	9:20	1時35分	0時05分	0時05分	0時05分	1時50分
輸入空コン搬入	12/19(月)	9:24	9:25	9:34	9:36	9:37	0時01分	0時09分	0時02分	0時01分	0時13分
輸入空コン搬入	12/19(月)	15:30	16:00	16:05	16:06	16:09	0時30分	0時05分	0時01分	0時03分	0時39分
輸入空コン搬入	12/20(火)	12:07	13:20	13:22	13:22	13:23	1時13分	0時02分	0時00分	0時01分	1時16分
輸入空コン搬入	12/21(水)	16:00	16:30	16:32	16:33	16:34	0時30分	0時02分	0時01分	0時01分	0時34分
輸入空コン搬入	12/22(木)	11:05	11:12	11:19	11:21	11:22	0時07分	0時07分	0時02分	0時01分	0時17分
輸入空コン搬入	12/26(月)	8:30	8:50	8:55	9:00	9:00	0時20分	0時05分	0時05分	0時00分	0時30分
輸入空コン搬入	12/26(月)	8:57	9:06	9:12	9:12	9:12	0時09分	0時06分	0時00分	0時00分	0時15分
輸入空コン搬入	12/26(月)	10:45	11:20	11:25	11:26	11:30	0時35分	0時05分	0時01分	0時04分	0時45分
輸入空コン搬入	12/28(水)	11:05	11:15	11:16	11:17	11:18	0時10分	0時01分	0時01分	0時01分	0時13分
輸入空コン搬入	12/28(水)	16:10	16:35	16:38	16:40	16:40	0時25分	0時03分	0時00分	0時02分	0時30分
輸入(空搬入)平均待機時間							0時32分	0時05分	0時01分	0時01分	0時40分

