



横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査
 (作業内容別：令和元年12月4日(水)～令和元年12月25日(水))

作業内容	日付	並び始め	ゲート到着	テナー下到着	テナー下出発	ゲートアウト	並び始め～ゲート到着	ゲート到着～テナー下到着	テナー下到着～テナー下出発	テナー下出発～ゲートアウト	合計並び始め～ゲートアウト
1	輸出空コン搬出	12/4(水)	9:20	9:20	9:22	9:39	9:45	0時00分	0時02分	0時17分	0時29分
2	輸出空コン搬出	12/4(水)	9:30	9:35	9:35	9:41	9:45	0時05分	0時00分	0時06分	0時15分
3	輸出空コン搬出	12/4(水)	13:50	14:05	14:10	14:15	14:20	0時15分	0時05分	0時05分	0時30分
4	輸出空コン搬出	12/4(水)	14:10	14:12	14:18	14:30	14:40	0時02分	0時06分	0時12分	0時26分
5	輸出空コン搬出	12/6(金)	14:00	14:10	14:30	14:35	14:50	0時10分	0時20分	0時05分	0時40分
6	輸出空コン搬出	12/6(金)	14:12	14:15	14:23	14:25	14:37	0時03分	0時08分	0時02分	0時15分
7	輸出空コン搬出	12/6(金)	14:56	14:56	14:57	14:58	15:04	0時00分	0時01分	0時06分	0時08分
8	輸出空コン搬出	12/8(月)	7:50	8:15	8:20	8:25	8:47	0時25分	0時05分	0時05分	0時45分
9	輸出空コン搬出	12/11(水)	7:30	8:35	8:38	8:44	8:54	1時05分	0時03分	0時06分	1時24分
10	輸出空コン搬出	12/11(水)	9:20	9:36	9:42	9:44	9:46	0時16分	0時06分	0時02分	0時26分
11	輸出空コン搬出	12/13(金)	10:21	10:23	10:25	10:26	10:36	0時02分	0時02分	0時01分	0時15分
12	輸出空コン搬出	12/13(金)	13:45	13:45	13:50	13:50	14:00	0時00分	0時05分	0時00分	0時15分
13	輸出空コン搬出	12/13(金)	14:46	14:49	14:52	14:53	14:59	0時03分	0時03分	0時01分	0時13分
14	輸出空コン搬出	12/14(土)	7:40	8:41	8:45	8:47	8:54	1時01分	0時04分	0時02分	1時14分
15	輸出空コン搬出	12/14(土)	7:46	8:40	8:42	8:44	8:56	0時54分	0時02分	0時02分	1時06分
16	輸出空コン搬出	12/16(月)	10:22	10:26	10:30	10:32	10:39	0時04分	0時04分	0時02分	0時17分
17	輸出空コン搬出	12/17(火)	8:41	8:53	8:57	9:00	9:08	0時12分	0時04分	0時03分	0時27分
18	輸出空コン搬出	12/17(火)	9:21	9:23	9:25	9:26	9:43	0時02分	0時02分	0時01分	0時22分
19	輸出空コン搬出	12/17(火)	13:49	13:52	13:53	13:55	14:10	0時03分	0時01分	0時02分	0時21分
20	輸出空コン搬出	12/18(水)	8:30	8:55	9:00	9:05	9:10	0時25分	0時05分	0時05分	0時40分
21	輸出空コン搬出	12/18(水)	10:38	10:40	10:42	10:43	10:49	0時02分	0時02分	0時01分	0時11分
22	輸出空コン搬出	12/18(水)	14:28	14:31	14:34	14:38	14:48	0時03分	0時03分	0時04分	0時20分
23	輸出空コン搬出	12/20(金)	8:30	8:35	8:40	8:45	8:50	0時05分	0時05分	0時05分	0時20分
24	輸出空コン搬出	12/23(月)	7:30	8:30	8:33	8:35	8:45	1時00分	0時03分	0時02分	1時15分
25	輸出空コン搬出	12/23(月)	7:30	8:38	8:44	8:46	9:03	1時08分	0時06分	0時02分	1時33分
26	輸出空コン搬出	12/24(火)	10:41	10:46	10:50	10:51	11:03	0時05分	0時04分	0時01分	0時22分
27	輸出空コン搬出	12/25(水)	8:30	8:55	9:00	9:05	9:10	0時25分	0時05分	0時05分	0時40分
輸出(空搬出)平均待機時間							0時17分	0時04分	0時03分	0時05分	0時26分



横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査
(作業内容別：令和元年12月4日(水)～令和元年12月25日(水))


作業内容	日付	並び始め	ゲート到着	テナー下到着	テナー下出発	ゲートアウト	並び始め～ゲート到着	ゲート到着～テナー下到着	テナー下到着～テナー下出発	テナー下出発～ゲートアウト	合計並び始め～ゲートアウト	
1	輸出兼入り搬入	12/16(水)	10:50	10:50	10:52	10:53	10:55	0時00分	0時02分	0時01分	0時02分	0時05分
2	輸出兼入り搬入	12/16(水)	7:30	8:53	9:00	9:01	9:02	1時23分	0時07分	0時01分	0時01分	1時32分
3	輸出兼入り搬入	12/16(水)	7:55	8:50	8:55	8:00	9:05	0時55分	0時05分	0時05分	0時05分	1時10分
4	輸出兼入り搬入	12/16(水)	9:35	10:20	10:25	10:30	10:35	0時45分	0時05分	0時05分	0時05分	1時00分
5	輸出兼入り搬入	12/16(水)	10:20	10:35	10:40	10:45	10:50	0時15分	0時05分	0時05分	0時05分	0時30分
6	輸出兼入り搬入	12/16(金)	15:45	15:50	15:55	15:59	16:10	0時05分	0時05分	0時04分	0時11分	0時25分
7	輸出兼入り搬入	12/16(月)	10:13	10:16	10:20	10:21	10:22	0時03分	0時04分	0時01分	0時01分	0時09分
8	輸出兼入り搬入	12/11(水)	10:24	10:27	10:29	10:31	10:33	0時03分	0時02分	0時02分	0時02分	0時09分
9	輸出兼入り搬入	12/11(水)	11:28	11:26	11:30	11:32	11:33	0時00分	0時04分	0時02分	0時01分	0時07分
10	輸出兼入り搬入	12/11(水)	11:28	11:30	11:33	11:36	11:37	0時02分	0時03分	0時03分	0時01分	0時09分
11	輸出兼入り搬入	12/11(水)	11:40	13:01	13:04	13:06	13:06	1時21分	0時03分	0時02分	0時00分	1時26分
12	輸出兼入り搬入	12/11(水)	12:38	13:40	13:47	13:50	13:55	1時04分	0時07分	0時03分	0時05分	1時19分
13	輸出兼入り搬入	12/12(水)	12:00	13:20	13:23	13:25	13:26	1時20分	0時03分	0時02分	0時01分	1時26分
14	輸出兼入り搬入	12/16(月)	10:10	10:15	10:20	10:25	10:30	0時05分	0時05分	0時05分	0時05分	0時20分
15	輸出兼入り搬入	12/16(月)	10:15	10:47	10:55	10:55	10:55	0時32分	0時08分	0時00分	0時00分	0時40分
16	輸出兼入り搬入	12/16(月)	14:20	14:35	14:40	14:45	14:50	0時15分	0時05分	0時05分	0時05分	0時30分
17	輸出兼入り搬入	12/16(月)	15:21	16:28	16:32	16:35	16:39	1時07分	0時04分	0時03分	0時04分	1時18分
18	輸出兼入り搬入	12/17(火)	8:30	8:45	8:48	8:49	8:50	0時15分	0時03分	0時01分	0時01分	0時20分
19	輸出兼入り搬入	12/18(水)	10:07	10:19	10:24	10:26	10:27	0時12分	0時05分	0時02分	0時01分	0時20分
20	輸出兼入り搬入	12/18(水)	10:52	10:55	10:58	10:59	11:00	0時03分	0時03分	0時01分	0時01分	0時08分
21	輸出兼入り搬入	12/18(水)	11:50	13:32	13:39	13:40	13:40	1時42分	0時07分	0時01分	0時00分	1時50分
22	輸出兼入り搬入	12/18(水)	11:56	13:44	13:48	13:48	13:50	1時48分	0時04分	0時00分	0時02分	1時54分
23	輸出兼入り搬入	12/18(水)	12:05	13:57	14:02	14:02	14:03	1時52分	0時05分	0時00分	0時01分	1時58分
24	輸出兼入り搬入	12/18(水)	13:00	13:50	13:55	13:55	13:55	0時50分	0時05分	0時00分	0時00分	0時55分
25	輸出兼入り搬入	12/18(水)	14:30	15:55	16:00	16:05	16:07	1時25分	0時05分	0時05分	0時02分	1時37分
26	輸出兼入り搬入	12/18(水)	13:55	14:41	14:42	14:43	14:44	0時46分	0時01分	0時01分	0時01分	0時49分
27	輸出兼入り搬入	12/19(火)	8:50	9:00	9:05	9:10	9:15	0時10分	0時05分	0時05分	0時05分	0時25分
28	輸出兼入り搬入	12/23(月)	11:30	13:40	13:44	13:46	13:47	2時10分	0時04分	0時02分	0時01分	2時17分
29	輸出兼入り搬入	12/23(月)	12:33	14:45	14:50	14:51	14:52	2時12分	0時05分	0時01分	0時01分	2時19分
30	輸出兼入り搬入	12/24(火)	11:35	13:20	13:26	13:28	13:30	1時45分	0時06分	0時02分	0時02分	1時55分
31	輸出兼入り搬入	12/24(火)	13:50	13:55	14:00	14:01	14:07	0時05分	0時05分	0時01分	0時06分	0時17分
32	輸出兼入り搬入	12/25(水)	10:50	13:35	13:40	13:45	13:50	2時45分	0時05分	0時05分	0時05分	3時00分
33	輸出兼入り搬入	12/25(水)	11:15	11:15	11:18	11:23	11:30	0時00分	0時03分	0時05分	0時07分	0時15分
34	輸出兼入り搬入	12/25(水)	12:28	13:42	13:49	13:50	13:51	1時14分	0時07分	0時01分	0時01分	1時23分
輸出(兼入り搬入)平均待機時間							0時50分	0時04分	0時02分	0時02分	0時59分	



■並び始め～ゲート到着 ■ゲート到着～テナー下到着 ■テナー下到着～テナー下出発 ■テナー下出発～ゲートアウト

横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査
(作業内容別：令和元年12月4日(水)～令和元年12月25日(水))

作業内容	日付	並び始め	ゲート到着	テナー下到着	テナー下出発	ゲートアウト	並び始め～ゲート到着	ゲート到着～テナー下到着	テナー下到着～テナー下出発	テナー下出発～ゲートアウト	合計並び始め～ゲートアウト	
1	輸入兼入り搬出	12/4(水)	7:59	8:44	8:52	8:54	9:01	0時45分	0時08分	0時02分	0時07分	1時02分
2	輸入兼入り搬出	12/4(水)	10:53	10:54	10:56	11:02	11:07	0時01分	0時02分	0時06分	0時05分	0時14分
3	輸入兼入り搬出	12/4(水)	11:10	11:10	11:12	11:15	11:20	0時00分	0時02分	0時03分	0時05分	0時10分
4	輸入兼入り搬出	12/5(木)	10:41	10:43	10:45	10:48	10:55	0時02分	0時02分	0時03分	0時07分	0時14分
5	輸入兼入り搬出	12/6(金)	10:32	10:33	10:35	10:36	10:38	0時01分	0時02分	0時01分	0時02分	0時06分
6	輸入兼入り搬出	12/9(月)	7:45	8:50	8:52	8:56	9:15	1時05分	0時02分	0時04分	0時19分	1時30分
7	輸入兼入り搬出	12/11(水)	11:40	13:03	13:05	13:07	13:16	1時23分	0時02分	0時02分	0時06分	1時36分
8	輸入兼入り搬出	12/12(木)	8:30	8:58	9:00	9:02	9:06	0時28分	0時02分	0時02分	0時04分	0時36分
9	輸入兼入り搬出	12/12(木)	14:44	14:44	14:46	14:51	15:03	0時00分	0時02分	0時05分	0時12分	0時19分
10	輸入兼入り搬出	12/13(金)	9:38	9:39	9:45	9:48	9:50	0時01分	0時06分	0時03分	0時02分	0時12分
11	輸入兼入り搬出	12/13(金)	10:54	10:55	10:57	10:59	11:05	0時01分	0時02分	0時02分	0時06分	0時11分
12	輸入兼入り搬出	12/16(月)	10:15	10:17	10:19	10:21	10:25	0時02分	0時02分	0時02分	0時04分	0時10分
13	輸入兼入り搬出	12/16(月)	11:41	13:01	13:04	13:18	13:21	1時20分	0時03分	0時14分	0時03分	1時40分
14	輸入兼入り搬出	12/18(水)	14:13	14:14	14:18	14:19	14:23	0時01分	0時04分	0時01分	0時04分	0時10分
15	輸入兼入り搬出	12/18(水)	14:26	14:28	14:30	14:41	14:44	0時02分	0時02分	0時11分	0時03分	0時18分
16	輸入兼入り搬出	12/20(金)	10:27	10:31	10:33	10:35	10:46	0時04分	0時02分	0時02分	0時11分	0時19分
17	輸入兼入り搬出	12/20(金)	10:59	11:03	11:07	11:11	11:15	0時04分	0時04分	0時04分	0時04分	0時16分
18	輸入兼入り搬出	12/23(月)	15:13	15:14	15:17	15:19	15:36	0時01分	0時03分	0時02分	0時17分	0時23分
19	輸入兼入り搬出	12/24(火)	9:50	9:51	9:55	9:57	10:10	0時01分	0時04分	0時02分	0時13分	0時20分
20	輸入兼入り搬出	12/24(火)	10:45	10:50	10:56	10:57	11:08	0時05分	0時06分	0時01分	0時11分	0時23分
輸入(兼入り搬出)平均待機時間							0時16分	0時03分	0時03分	0時07分	0時30分	



■並び始め～ゲート到着 ■ゲート到着～テナー下到着 ■テナー下到着～テナー下出発 ■テナー下出発～ゲートアウト

横浜港の各コンテナターミナルにおける海上コンテナ車両待機時間調査
(作業内容別：令和元年12月4日(水)～令和元年12月25日(水))

作業内容	日付	並び始め	ゲート到着	テナー下到着	テナー下出発	ゲートアウト	並び始め～ゲート到着	ゲート到着～テナー下到着	テナー下到着～テナー下出発	テナー下出発～ゲートアウト	合計並び始め～ゲートアウト
1 輸入空コン搬入	12/4(水)	7:30	8:32	8:47	8:48	8:48	0時02分	0時15分	0時01分	0時00分	0時18分
2 輸入空コン搬入	12/4(水)	9:15	9:28	9:30	9:35	9:35	0時13分	0時02分	0時05分	0時00分	0時20分
3 輸入空コン搬入	12/4(水)	13:51	14:42	14:45	14:48	14:50	0時51分	0時03分	0時03分	0時02分	0時59分
4 輸入空コン搬入	12/5(木)	13:44	14:25	14:28	14:30	14:32	0時41分	0時03分	0時02分	0時02分	0時48分
5 輸入空コン搬入	12/9(月)	9:31	9:32	9:36	9:36	9:37	0時01分	0時04分	0時00分	0時01分	0時06分
6 輸入空コン搬入	12/13(金)	9:06	9:08	9:12	9:13	9:13	0時02分	0時04分	0時01分	0時00分	0時07分
7 輸入空コン搬入	12/13(金)	13:34	13:43	13:47	13:48	13:50	0時09分	0時04分	0時01分	0時02分	0時16分
8 輸入空コン搬入	12/17(火)	8:04	8:47	8:50	8:51	8:52	0時43分	0時03分	0時01分	0時01分	0時48分
9 輸入空コン搬入	12/18(水)	10:20	10:27	10:29	10:29	10:31	0時07分	0時02分	0時00分	0時02分	0時11分
10 輸入空コン搬入	12/19(木)	10:46	11:05	11:07	11:08	11:10	0時19分	0時02分	0時02分	0時01分	0時24分
11 輸入空コン搬入	12/20(金)	8:45	8:54	8:57	8:58	9:02	0時09分	0時03分	0時01分	0時04分	0時17分
12 輸入空コン搬入	12/23(月)	8:52	8:56	8:58	8:59	9:00	0時04分	0時02分	0時01分	0時01分	0時08分
13 輸入空コン搬入	12/24(火)	14:20	14:50	15:05	15:10	15:15	0時30分	0時15分	0時05分	0時05分	0時55分
14 輸入空コン搬入	12/25(水)	10:20	10:21	10:35	10:36	10:38	0時01分	0時14分	0時00分	0時01分	0時16分
15 輸入空コン搬入	12/25(水)	10:46	10:46	10:50	10:51	10:52	0時00分	0時04分	0時01分	0時01分	0時06分
16 輸入空コン搬入	12/25(水)	15:21	15:31	15:36	15:37	15:37	0時10分	0時05分	0時01分	0時00分	0時16分
輸入(空搬入)平均待機時間							0時18分	0時05分	0時01分	0時01分	0時27分

